

Modo de Uso

PASO 1: Fijar la Temperatura de Pre calentado.

1. Presionar botón “Mode” (Se encenderá luz “Set”).
2. Generalmente la temperatura de pre calentado debe ser diez grados inferior a la temperatura de Trabajo.


PASO 2: Fijar la temperatura de Trabajo.

1. Presionar botón “Mode” (Se encenderá luz “Temp”).
2. Fijar la temperatura de acuerdo al material que deseamos estampar, utilizando las flechas a los costados del botón “Mode”.

PASO 3: Fijar el tiempo de trabajo.

1. Presionar botón “Mode” (Se encenderá luz “Time”).
2. Fijar el tiempo de acuerdo al material que deseamos estampar, utilizando las flechas a los costados del botón “Mode”.

PASO 4: Iniciar trabajo.

1. Presionar botón “Mode”, una vez fijado temperatura y tiempo.
2. Esperar hasta que la estampadora logre la temperatura de pre calentado.
3. Presionar botón “”, esto hará que la maquina logre la temperatura de trabajo e inicie la cuenta regresiva, momento donde debemos introducir el objeto a estampar.